

キャリア	アプリ	接続方式 ※1	ALC-Mobile II 対応	接続先 URL数	シャッター	使用カメラ	メール送信先 ※6	メール送信元 デフォルト設 定	履歴送信 (保存件数)	GPS値 ※2	IDおよび 送信先 入力有無	ダウンロード 方法 ※3	各キャリアへの 登録工数
au	BREW	ケーブル (有線)	×	2	自動	アウトカメラ	5ヶ所 256文字/1ヶ所	○	○ (10)	GPS情報	○	QRコード 読み取り	2~3 営業日
docomo	Doja	ケーブル (有線)	×	1	手動	インカメラ (インカメラ無し時 はアウトカメラ)	1ヶ所 256文字/1ヶ所	×	×	GPS情報	×	マイボックス	10~15 営業日
	Star	Bluetooth (無線)	○	2	選択式 ※4	選択式 ※5	5ヶ所 256文字/1ヶ所	×	○ (10)	GPS情報	○ (送信先の 有無のみ)	マイボックス	10~15 営業日
Softbank	MEXA	Bluetooth (無線)	×	1	手動	アウトカメラ	1ヶ所 256文字/1ヶ所	×	○ (10)	基地局	×	QRコード 読み取り	1~2 営業日
Android 端末	Android (2.3以上)	Bluetooth (無線)	○	2	自動	インカメラ (インカメラ無し時 はアウトカメラ)	5ヶ所 256文字/1ヶ所	○ (Googleアカ ウント登録時 のみ)	○ (100)	GPS情報	○	Google Playから ダウンロード	無し

※1・・・Bluetooth通信はBluetooth搭載機種に限ります。

※2・・・GPS情報取得機種はGPS搭載機種に限ります。(※ソフトバンクは全機種基地局ベース(簡易GPS)で取得可能→GPSによる位置情報取得を行うと対応機種がほとんど無いため。)

※3・・・ダウンロードは、おまかせパックを推奨します。(※おまかせパックとは・・・弊社が出荷前にダウンロードを含む各種設定を事前に行う有料サービスです。)

※4・・・自動シャッター機能を使用できない機種もあります。

※5・・・インカメラ実装機種に限ります。また、自動シャッター時はインカメラが使用できません。

※6・・・1ヶ所あたり256文字までであれば、「,」区切りで数ヶ所まで設定できます。また、送信先は測定者によって選択することができます。

★ソフトバンクアプリはダウンロード後、アプリのセキュリティ設定を変更する必要があります。

★ソフトバンクアプリでは、携帯本体のデータフォルダに写真データが蓄積されます。(※データフォルダの空き容量がない場合には測定は行えません！)

★Bluetooth版ALC-Mobileと携帯電話は、常に1対1での通信を行います。異なるALC-Mobileで測定を行いたい場合には、設定画面においてBluetooth設定でペアリングを行う必要があります。

