

ALC シリーズをお使いのお客様へ

平素は弊社製品をご使用頂きまして誠にありがとうございます。さて、新型インフルエンザウイルスの流行に関しまして、アルコール測定器および呼気フィルタの取り扱いについて、下記の通り注意をお願い申し上げます。

- アルコール測定器の操作前、操作後は薬用石けんを使用して手洗い励行をお願いします。
- 呼気フィルタの交換は、ディスポーザブルグローブ（使い捨てゴム手袋）の着用を推奨します。
- 一度使用したディスポーザブルグローブは必ず廃棄して下さい。
- マウスピースや呼気フィルタをこまめに洗浄して下さい。

アルコール(ジェル状含む)消毒の際は、測定器が反応する場合がありますので十分に換気して下さい。

新型インフルエンザ対策関連情報（厚生労働省）

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/>

ご質問がございましたら、東海電子株式会社サポート係までお願い致します。

受付時間：9：00～17：30（年中無休）

電話番号：0120-609-100

東海電子株式会社