

## ALC シリーズをお使いのお客様へ

平素は弊社製品をご使用頂きまして誠にありがとうございます。

さて、インフルエンザウイルスの流行に関しまして、アルコール測定器および呼気フィルタ、吹込み口アタッチメントの取り扱いについて、下記の通りご注意頂きますようお願い申し上げます。

- アルコール測定器の操作前、操作後は薬用石けんを使用して手洗い励行をお願いします。
- 呼気フィルタの交換は、ディスポーザブルグローブ（使い捨てゴム手袋）の着用を推奨します。
- 一度使用したディスポーザブルグローブは必ず廃棄して下さい。
- マウスピースや呼気フィルタ、吹込み口アタッチメントはこまめに洗浄して下さい。
- 消毒用エタノールや家庭用塩素系漂白剤等で除菌・消毒をしてください。

### 【ご注意ください】

- 消毒用エタノールを使用した際は、室内にエタノールが滞留し測定器が反応したり、エラーが発生する場合がありますので、消毒後は十分に換気してから測定して頂きますようお願い致します。
- 漂白剤は鉄やステンレスなどを腐食させてしまう可能性がありますので、測定器本体には使用しないでください。また、ご使用の際は必ずゴム手袋を着用してください。
- 消毒液・漂白剤等をご使用する際は、製品の注意事項に従いご使用ください。

★インフルエンザ総合対策情報（厚生労働省）★

[http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/infuenza/index.html](http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/infuenza/index.html)

ご質問等ございましたら、東海電子株式会社サポート係までご連絡ください。

TEL : 0120-609-100

受付時間 : 9:00 ~ 18:00

（土、日、祝日、年末年始は休業させていただきます）