

納品前のお願い

■ パソコンの準備について

アルコール測定器を接続するパソコンは以下の性能を満たす物をご準備下さい。

【CPU】

- ・ Intel® Core i3 / Core i5 / Core i7 シリーズ以降
(動画録画機能を使用する場合は Core i5 以上)
(IC 免許証リーダーを使用する場合は Core i5 以上)
(Tenko-PRO2 と連動する場合は Core i5 以上)

【オペレーティングシステム (いずれも日本語版)】

- ・ Microsoft® Windows® 7 Service Pack 1 Professional / Ultimate 32bit/64bit 版
 - ・ Microsoft® Windows® 8.1 Pro/Enterprise 32bit/64bit 版
 - ・ Microsoft® Windows® 10 Pro/Enterprise 32bit/64bit 版
- ※音声および動画の再生にWindows Media Playerを使用するため、
上記OSでWindows Media Playerを使用できる環境が必要になります。

【メインメモリ】

- ・ 4GByte 以上 (動画録画機能使用時 8GByte 以上を推奨)
64bitOS 使用時は 8GB 以上
- ※ウイルス対策ソフトが常駐時は+0.5GByte~+1.0GByte 程度のマージンを加味してください。

【ハードディスク (空き容量)】

- ・ 10GB 以上
(動画録画機能使用時 100GByte 以上推奨。1日100測定と想定 1測定2Mbyte 前後)

【接続インタフェース】

- ・ シリアルポート [D-Sub9 pin]
 - ー ALC-PRO II 用 ×1
- ・ USB ポート [USB2.0 規格]
 - ー USB カメラ用 ×1

※キーボードおよびマウス等の周辺機器を使用する場合は、その機器の数だけ必要になります。

***以下オプション品を使用の場合には、さらに USB のポート数が必要になります。**

 - ー ALC-PRO II 用 (シリアルポートが無い場合) ×1

※ALC-PRO II の USB 接続をお考えの場合は別途ご相談ください。

 - ー サーマルプリンタ用 ×1
 - ー IC 免許証リーダー用 ×1

■ 電源の個数について

パソコン用	2 個
ALC-PRO II 用	1 個 (大きめのアダプタですのでご注意ください)
*以下オプション品を使用の場合にはさらに電源の個数が必要になります。	
ーサーマルプリンタ用	1 個

【補足説明】 必ずご確認ください

※ノート PC およびタブレット PC については、USB ポートが足りなくなる恐れがあるため、デスクトップの使用を推奨しております。

※サーマルプリンタ等のオプション機器を接続の場合は別途ご相談ください。

※該当する接続インタフェースが無い場合は別途ご相談ください。

※過重な常駐ソフトウェアの負荷によっては+30%以上の動作スペックを要します。

※ウィルス対策ソフト別メモリ使用量(理論値)

・ ウィルスバスターCorp 版	+0.5GByte
・ ウィルスバスター20XX 家庭用	+1.0GByte
・ Symantec アンチウィルス Corp	+0.5GByte
・ Symantec アンチウィルス EndPoint	+0.5GByte
・ Norton アンチウィルス家庭用	+0.5GByte
・ ESET-NOD32	+0.1GByte

※インストール時は必ず、ログインアカウントが Administrator 権限でインストールして下さい。

※当資料記載の推奨スペックは2017年1月30日時点の最新PC仕様に基づいて推奨条件を算出しております。今後発表されるOS修正又は今後発売されるウィルス対策ソフトの高セキュリティ化によって、PCへの負荷増大によるスピードダウン及び、経年劣化も予めご検討頂ければ幸いです。

※何かご不明な点がございましたら、こちらまでご連絡下さい※

連絡先：東海電子(株) 東京事業所

TEL 042-526-0905

東海電子株式会社