

感染症対策について

平素は弊社製品をご利用頂きまして誠にありがとうございます。

連日、新型コロナウイルス感染拡大に関して報道されていますが、弊社アルコール測定器をご利用頂く上で、「コロナウイルスに感染してしまうのではないか？」と不安を感じるお客様もいらっしゃるかと思います。

弊社アルコール測定器については、呼気を吹き込むことによって呼気中のアルコール濃度を検知しており、測定器の使用自体が直接感染症拡大の原因になったという報告はございません。

ただし、感染経路が明確になっていないことから、アルコール測定器及び呼気フィルタ、吹き込み口アタッチメントの洗浄、除菌につきましては下記の通りご対応頂きますようお願い申し上げます。

清掃、除菌方法

- ・アルコール測定器の操作前、操作後は薬用せっけんを使用して手洗い励行をお願いします。
- ・呼気フィルタの交換は、ディスポーザブルグローブ（使い捨てゴム手袋）の着用を推奨します。
- ・一度使用したディスポーザブルグローブは必ず廃棄して下さい。
- ・マウスピースや呼気フィルタ、吹き込み口アタッチメントはこまめに洗浄してください。
- ・消毒用エタノールや家庭用塩素系漂白剤等で除菌・消毒をしてください。

【注意点】

- ・消毒用エタノールを使用した際は、室内にエタノールが滞留し測定器が反応したり、エラーが発生する場合がありますので、**消毒後は十分に換気してから測定してください。**
- ・漂白剤は鉄やステンレスなどを腐食させてしまう可能性がありますので、測定器本体には使用しないでください。また、ご使用の際には必ずゴム手袋を着用してください。
- ・消毒液・漂白剤等をご使用する際は、製品の注意事項に従いご使用ください。

日常生活で気を付けること

感染症予防には手洗い、うがいの励行が大切だと言われています。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などにこまめに石けんやアルコール消毒液などで手を洗いましょう。

また咳などの症状がある方は、咳やくしゃみを手で押さえると、その手で触ったものにウイルスが付着し、ドアノブなどを介して他の方に病気を移す可能性がありますので、咳エチケットを行ってください。

※参照

厚生労働省：一般的な感染症対策について

<https://www.mhlw.go.jp/content/000603845.pdf>



ご質問等ございましたら、東海電子株式会社サポートグループまでご連絡ください。

TEL:0120-609-100

受付時間:9:00~18:00

(土、日、祝日、年末年始は休業させていただきます)