



TD 東海電子株式会社

名古屋営業所メンバー紹介



◆ 名古屋営業所管轄エリア 愛知・岐阜・三重 ◆



◆ 西森 太一

2009年10月 入社 東京営業所配属
2014年4月 サポートG配属
2017年1月 名古屋営業所配属
営業担当



◆ 内山 慎

2015年4月 新卒入社
2015年6月 大阪営業所配属
2016年5月 名古屋営業所配属
営業担当



◆ 山澤 友二

2009年9月 入社
開発職に携わる
2019年10月 名古屋営業所配属
サポート担当

名古屋名物を食べて、アルコールは出る？

～ 飲食物反応調査データ～


飲食物などの中には、アルコールそのものが含まれていたり、製造・加工過程でアルコールが使用され、そのアルコールが微量に含まれているものがあります。

当社のアルコール測定器は、すべてのアルコール分を測定するため、「飲酒によるアルコール（呼気アルコール）」だけでなく、「飲食物に含まれているアルコール（口腔内残存アルコール）」にも反応します。

今回は味噌カツ、いろいろなどの名古屋名物を食べた場合にアルコール反応が出るのか？
下記条件のもと調査を行った結果をまとめてみました！

反応数値 単位：mg/L

| 詳細 | 直後 | 1分後 | 2分後 | 3分後 | 4分後 | 5分後 | 6分後 | 7分後 | 8分後 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| やみつき手羽先 黒胡椒（イオンリテールストア(株)） | 0.000 | 0.000 | | | | | | | |
| 豚味噌串カツ（イオンリテールストア(株)） | 0.044 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | | | | | |
| どて煮（イニシオフーズ(株)） | 0.026 | 0.000 | 0.000 | | | | | | |
| いろいろ（桜色）（山崎製パン(株)） | 0.347 | | | | | 0.016 | 0.014 | 0.000 | 0.000 |
| いろいろ（抹茶）（山崎製パン(株)） | 0.214 | | | | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ランチパック 小倉&マーガリン（山崎製パン(株)） | 0.199 | | | 0.026 | 0.015 | 0.010 | 0.000 | | |
| コメダ珈琲店まるやかミルクコーヒー（トヨービバレッジ(株)） | 0.000 | 0.000 | | | | | | | |

※  部分は、センサー内に滞留したアルコールの処理中であることを表します。

飲食物起因のアルコール検出を防ぐためには、測定前15分は飲食しない！を徹底してください。

その他飲食物の調査表をゼロの助太刀にて掲載中！東海電子 HP をご確認ください。

東海電子株式会社 立川事業所 TEL:042-526-0905

〒190-0012 東京都立川市曙町 2-34-13 オリピックビル第3ビル 203号室

HP : <https://www.tokai-denshi.co.jp/>



miniシリーズ最新版！簡単操作で免許証も確認。

プリンター一体型業務用アルコール測定器

ALC-miniIV

Alcohol Recording System for Professional

- IC免許証をかざすことで測定スタート。
- 測定時に免許証を使用することで免許証不携帯を防ぎます。



- 測定結果はプリントアウト。日付、時刻、アルコール数値、使用回数、氏名、免許期限が表示されます。
- 測定データは付属のUSBメモリーに保存されます。PCにデータをコピーして管理や確認を行うことが可能です。

※氏名/免許証情報は1台につき50名までの登録可能です。
※氏名/免許証情報の登録には免許証の第一PINコードが必須です。



| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|------|-----------|-------|----------|---------|-----|-----|
| 1 | 1001 | トウカイ タロウ | 0 | 2017/8/6 | 7:32:55 | 253 | 926 |
| 2 | 1210 | フジヤマ ノボル | 0 | 2017/8/6 | 7:34:08 | 254 | 926 |
| 3 | 2503 | ヨシテ マスヨ | 0 | 2017/8/6 | 7:35:10 | 255 | 926 |
| 4 | 1360 | チイ サイゾウ | 0 | 2017/8/6 | 7:35:54 | 256 | 926 |
| 5 | 1238 | スルガノ サチコ | 0 | 2017/8/6 | 7:37:12 | 257 | 926 |
| 6 | 3003 | アツハ ライノウ | 0.067 | 2017/8/6 | 7:40:25 | 258 | 926 |
| 7 | 1155 | カイトウ テンコ | 0 | 2017/8/6 | 7:41:36 | 259 | 926 |
| 8 | 1241 | シオクバ フジオ | 0 | 2017/8/6 | 7:45:02 | 260 | 926 |
| 9 | 2003 | アルコ ミニヨ | 0 | 2017/8/6 | 7:52:34 | 261 | 926 |
| 10 | 2506 | ヒガシバ タクロウ | 0 | 2017/8/6 | 7:55:08 | 262 | 926 |

多彩なオプション！測定結果は写真・動画が残ります。

業務用アルコール測定器+記録・管理ソフトウェアシステム

ALC-PROII

Alcohol Recording System For Professional

血圧計

連動



本日の測定結果

血圧測定結果へ

すべてのデータ

| No. | ID | 氏名 | 業務 | 数値 | 判定 | 日時 | 測定場所 | 血圧 |
|-----|----|-------|-----|-------|----|---------------------|---------|----|
| 1 | 1 | 東海 太郎 | 業務前 | 0.000 | A | 2019/09/19 16:24:24 | 東京事業所 | 未 |
| 2 | 4 | 東海 四郎 | 業務前 | 0.000 | A | 2019/09/19 17:32:24 | 東京事業所 | 済 |
| 3 | 6 | 東海 六郎 | | 0.000 | A | 2019/09/19 15:38:31 | 東京都千代田区 | |
| 4 | 3 | 東海 三郎 | 業務前 | 0.000 | A | 2019/09/19 17:36:17 | 東京事業所 | 済 |
| 5 | 2 | 東海 次郎 | 業務前 | 0.000 | A | 2019/09/19 18:24:24 | 東京事業所 | |

AND OMRON TANITA Canon

- 免許証リーダーにIC免許証を置くだけで測定が開始。パソコンや測定器の操作は必要ありません。免許証の携行と有効期限を着実に確認することができます。
- アルコール測定と血圧測定の結果を一元管理！血圧測定の習慣化と測定者名と紐づいて記録、測定を継続することで個別に平均値をとることができます。