

2025年3月3日

ALC-PRO II
ALC-REC
ALC-Mobile II/III
ご使用のお客様各位

東海電子株式会社

【お知らせ：Google 仕様変更に伴う Gmail 利用不可の可能性について】

謹啓

平素より弊社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

2025年3月14日以降、Googleの仕様変更のため、弊社アプリ「ALC-REC」において Gmail を使用したアルコール測定結果の送信および受信を行われているお客様におかれましては、弊社アプリ「ALC-Rec」においてアルコール測定結果の送受信ができなくなる可能性がございます。

つきましては、下記の内容をご確認いただき、該当のお客様におかれましては、メールアドレスの変更等ご対応を頂きます様よろしくお願い申し上げます。

啓白

記

■対象のお客様

ALC-PRO II、ALC-Mobile II/IIIを使用し、弊社アプリ「ALC-REC」を利用して測定結果のメール送受信の設定を Google の Gmail アカウントにて行っているお客様

■ALC-REC で Gmail を使用しているかの確認方法

ALC-REC を起動 → 「設定」を押下 → 4桁パスワード入力後「ログイン」を押下 → 設定画面の左側メニューの「メール」を選択 → SMTP アカウント名、または POP アカウント名の欄に「***@gmail.com」と入力されているかを確認

※設定メールアドレスの確認方法は別紙1をご覧ください。

■Gmail をご使用の場合

POP および SMTP に対応したメールアドレス（メールアドレス）を取得し、ALC-REC への設定をお願いいたします。

なお、ご準備が間に合わないお客様に関しましては、弊社よりメールアドレスを1ヶ月限定で貸出いたしますので、ご希望の方は以下のお問い合わせ先（メール）へご連絡ください。

また、メールアドレスを必要としない、弊社の運輸安全 PRO クラウド飲酒管理サービス「ALC-WEB」（有償サービス）への移行もご検討くださいますようお願い申し上げます。

本件および操作方法やご不明な点がございましたら、弊社お問い合わせ窓口までご連絡をお願いいたします。

以上

■本件に関するお問い合わせ先
support-alc@tokai-denshi.co.jp

《参考》 Google 告知内容

<https://support.google.com/a/answer/14114704?hl=ja>

※別紙 2