



アルコール検知器は 日常点検が「義務」になっています。

2011年5月1日施行の改正運輸規則（24条、貨物）、改正運送安全規則（7条、旅客）に伴い「アルコール検知器有効性保持」が義務となりました。

「アルコール検知器点検キット」はアルコール検知器メーカーの定期的な校正とは別に、事業者が行うべき有効性保持「日常点検」の運用を助けるものです。機種を問わず、すべてのアルコール検知器でご使用いただけます。有効性保持の未実施は、最大60日間車数の行政処分の可能性がありますので、適切な運用がなされるよう、「アルコール検知器点検キット」を有効活用ください。

アルコール検知器 点検キット 使用方法

- ① 初めにスプレーをしないで測定を行います。
- ② 0.000mg/Lの数値が表示されます。
- ③ 次に、口腔内にスプレーを「2回」噴射します。
- ④ 噴射したら2秒以内に測定を行ってください。
- ⑤ 0.050mg/L～0.300mg/L程度の数値が表示されます。
- ⑥ 1分後、スプレーをしないで測定を行います。
- ⑦ 0.000mg/Lの数値が表示されたら点検完了です。

使用上のご注意

- スプレー1本で、約50回のご使用が可能です。
- 口内炎など、口腔内に異常のある方はご使用をご遠慮ください。
- ご使用後は必ずフタをしっかりとめてください。
- 詳しくは、日常点検ハンドブックをご覧ください。

測定ごとの前に 口中に飲食物などがあると正確な測定が行えません。**水でうがいの後、15分以上** 時間を空けて、センサーの呼気フィルタ、又は専用アタッチメントを交換もしくは洗浄してから、測定を行ってください。

ご注文日（FAX送信日） 月 日送信

アルコール検知器点検キット (スプレー3本入り) **オーダーシート**

発注者情報

会社名	
ご住所	
ご担当者	
TEL	印
FAX	

納入先(左記と異なる場合はご記入ください)

会社名	
ご住所	
ご担当者	
TEL	
FAX	

発注内容

品目	商品コード	単価(税抜)	数量	税抜合計
アルコール検知器点検キット(スプレー3本入り)	8310-6000	¥3,000		
送料	9099-0002	¥1,000		
税抜合計				
税込合計				

以上の消耗品を、反社会的勢力との関わりがないことを表明の上、注文致します。

※ご注文総額が¥20,000(税抜)以下の場合は別途送料がかかります。※点検スプレーは3本1セットになります。バラでの販売はしておりませんのでご了承ください。

ご注意 お客様の都合による商品キャンセルや返品はお受け致していません。本用紙が最終確定の注文書となりますので、数量、製品仕様、納期など、すべてご確認の上、ご発注くださいますよう、宜しくお願い致します。

ご購入は・・・
お買い上げの販売店、もしくは
Fax 042-526-0906 **東海電子株式会社**
東京事業所 〒190-0012 東京都立川市曙町2-34-13 オリピック第3ビル203号室 Tel 042-526-0905

【個人情報の取扱いについて】ご提供いただくお客様の個人情報は、下記のために利用いたします。a.製品カタログや資料の送付 b.製品のご紹介(担当よりお電話および訪問、デモンストレーション) c.セミナー、展示会、業界最新情報、新製品のご案内(電子メール、郵送、FAX)および、上記以外に当社ホームページのプライバシーポリシーでお知らせしている目的に利用いたします。また、本人の同意を得ず個人情報を第三者に開示・提供することはありません。その他の個人情報の取扱いについては、プライバシーポリシーをご参照ください。http://www.tokai-denshi.co.jp/privacy/index.html