

ALC-Mobile 有線 機種対応表

ALC-Mobile有線の対応機種はauおよびdocomoのフィーチャーフォンに限ります。

ALC-Mobile BTおよびALC-Mobile IIの対応機種は別資料となります。

有線 KDDI(au)版

※ 2006年夏モデル以降のみ表示

20141007更新

機種	BREW	アプリバージョン	2軸ヒンジ (簡単自分撮り)	備考
W53T	3.1	3.5.0	○	※1
W53CA	3.1	3.5.0	○	※1
W52CA	3.1	3.6.0	○	※1
W53K	3.1	3.6.0	○	※2・※3
W61CA	3.1	3.6.0	○	※1
W61K	3.1	3.6.0	×	※2・※3
W62K	3.1	3.6.0	×	※2・※3
W63K	3.1	3.6.0	×	※2・※3
W64K	3.1	3.6.0	○	※2・※3
W65K	3.1	3.6.0	×	※2・※3
W62P	3.1	3.6.0	×	※1
NS01	3.1	3.6.0	×	※2・※3
K002	3.1	3.6.0	×	※2・※3
K003	3.1	3.6.0	×	※2・※3
K006	3.1	3.6.0	×	※2・※3
K008	3.1	3.6.0	×	※2・※3
K010	3.1	3.6.0	×	※2・※3
K012	3.1	3.6.0	×	※2・※3
misora iida (KYX02)	3.1	3.6.0	×	※2・※3
PRISMOID iida (KYX03)	3.1	3.6.0	×	※2・※3
W44T(Ⅱ)	3.1	3.7.0	○	※1
W52P	3.1	3.7.0	×	※1
E07K 法人	3.1	3.6.0	×	※2・※3
E10K 法人	3.1	3.6.0	×	※2・※3
W63SA	4.0	4.0.3	○	※4
W64SA	4.0	4.0.3	○	※4
W63CA	4.0	4.0.3	○	※4
W63H	4.0	4.0.3	○	※4
CA001	4.0	4.1.0	○	※4
CA002	4.0	4.0.3	×	※4
CA003	4.0	4.0.3	○	※4
CA004	4.0	4.0.3	○	※4
CA005	4.0	4.1.0	○	※4
CA006	4.0	4.1.0	○	※4
G' zOne TYPE-X	4.0	4.1.0	×	※4
SH001	4.0	4.0.3	○	※4
SH002	4.0	4.1.0	○	※4
SH003	4.0	4.0.3	○	※4
SH004	4.0	4.0.3	○	※4
SH005	4.0	4.0.3	×	※4
SH006	4.0	4.1.0	○	※4
SH007	4.0	4.1.0	×	※4
SH008	4.0	4.1.0	○	※4
SH009	4.0	4.1.0	×	※4
SH010	4.0	4.1.0	○	※4
SH011	4.0	4.1.0	×	※4
Mobile Hi-Vision CAM Wooo	4.0	4.0.3	×	※4
E06SH 法人	4.0	4.0.3	×	※4
E05SH 法人	4.0	4.0.3	×	※4
K009	4.0 (BMP1.0)	4.2.0	×	※4
K011	4.0 (BMP1.0)	4.2.0	×	※4
URBANO AFFARE	4.0 (BMP1.0)	4.2.0	×	※4

● 測定時、Bluetooth搭載機種は接続を停止してください。

● 省エネモードの設定は停止してください。(照明の点灯時間は長く設定してください。)

※1-カメラプレビュー中は音が鳴らない

※2-カメラプレビュー中は電子音のみ鳴る

※3-撮影後のプレビュー画像が真ん中から2つに分割される(京セラ系)・・・ただし撮影後の画像に影響なし

※4-パケット節約設定が反映されない(写真サイズ縮小機能)・・・BREW3.1機種でも端末によって反映されません。

Ver3.5.0・・・2006年夏以降モデル仕様

Ver3.6.0・・・メール送信先振分機能

Ver3.7.0・・・2006年夏前モデル・メール送信先振分機能・ライトオート点灯(※W44T(Ⅱ)は点灯しません)

Ver4.0.3・・・BREW4.0対応・メール送信先振分機能・検知後の赤画面表記

Ver4.1.0・・・Ver4.0.3 + 測定器シリアル番号送信機能(※【Ver4.1.0について】をご覧ください。)

Ver4.2.0・・・Ver4.1.0 + BMP1.0端末に対応

※Ver4.0.1およびVer4.0.2を使用している場合は、最新のバージョンにアップしてください。

● 以下の端末は検証を行いました、対応できませんでした。
「W51H」「W62S」「W63S(re)」「W64S」「W62PT」「W62SH」「W63SH(URBANO)」「W63S(re)」「INFOBAR 2(W55SA)」「SOY02 BRAVIA Phone U1」「URBANO BARONE(SOY03)」「URBANO MOND(SOY04)」「GRATINA(KYY06)」「MARVERA(KYY08)」「S002」「S003」「F001」「SA001」「SA002」「K007」「T007」「T008」「CA007」「S007」

au端末 修理受付対応状況について(※東海電子にて携帯電話の修理は行ないません。)
詳しくは下記サイトよりご確認ください。
<http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair/end/>

～ バージョンアップに関する注意点 ～
BREW4.0機種およびW44T(Ⅱ)はアプリのバージョンアップをしています。
アプリ画面でALC-Mobileアプリを選択し、メニューから「バージョンアップ確認」でバージョンアップを行えますが、設定された内容は初期化されます。
あらかじめデータをメモ等へ書き写してからバージョンアップを行うようにしてください。
履歴も初期化されますので、ご注意ください。

※バージョンが古いものは必ずバージョンアップを行ってください。

【Ver4.1.0について】

アプリバージョン4.1.0対応のALC-Mobile本体からシリアル情報を受信し、メール送信で従来の測定結果等に加えシリアル情報も送ります。

また、従来のALC-Mobile本体のROMバージョンでも測定を行うことができます。
その際はメール送信でシリアル情報は送れません。

※ALC-Mobile本体からのシリアル番号受信によりアルコール測定開始からメール送信開始までにかかる時間が通常の約4倍(15～22秒)かかります。
(※GPS測位やメール送信中の時間は変わりません。)

有線 FOMA (docomo) 版

機種	iアプリプロファイル	備考
N903i	Doja 5.0LE	
N904i	Doja 5.1LE	
N905i	Doja 5.2LE	
N905iμ	Doja 5.3LE	
N906i	Doja 5.0LE	
N906iμ	Doja 5.0LE	
N906iL	Doja 5.0LE	
N-01A	Star 1.0	※1
N-02A	Star 1.0	※1
N-06A	Star 1.1	※1
N-08A	Star 1.1	※1
N-09A	Star 1.1	※1
N-01B	Star 1.2	※1
N-02B	Star 1.2	※1
N-04B	Star 1.3	※1
N-05B	Star 1.3	
N-07B	Star 1.3	※1・※2
N-01C	Star 1.5	※1
N-02C	Star 1.5	※1
N-03C	Star 1.5	※1
N-05C	Star 1.5	※1
N-02D	Star 1.5	※1
N-03D	Star 1.5	※1
N-01E	Star 2.0	※1
N-07E	Star 2.0	
N-01F	Star 2.0	※1・※2
CA-01C	Star 1.5	※1
F884iES(らくらくホンV)	Doja 5.1LE	
F-10A(らくらくホン6)	Doja 5.1LE	
F-11C	Star 1.2	※1・※2
F-02D	Star 2.0	
F-01E	Star 2.0	
F-07F	Star 2.0	

※1・・・携帯端末とALC-Mobile本体を接続している際、ALC-Mobile本体の電源オフ時は携帯端末のキー操作ができません。操作するには、ALC-Mobile本体の電源をオンにするか、携帯端末とALC-Mobile本体を接続しないで操作してください。(Star端末)

※2・・・GPS情報(位置情報)が取得できない。(GPS値は0で表記され、送信の確認画面が毎回表示されます。)

● 以下の端末は検証を行いました。対応できませんでした。

「N705i」「N705iμ」「N706ie」「N-03A」「N-04A」「N-05A」「N-07A」「N-06B」「N-08B」
「F-05A」「F-06A」「F-03B」「F-04B」「F-05B」「F-06B」「F-07B」「F-08B」「F-10B」
「F-04C」「F-05C」「F-07C」「F-08C(らくらくホンベシックⅢ)」「F-09C」「F-10C」
「F883iES(らくらくホンⅣ)」「F-09B(らくらくホン7)」「F-01C」「F-02C」「F-03C」「F-04D」

注意

● 上記リストにない機種については別途対応試験が必要です。
ただし、対応試験機種はF(富士通)、N(NEC)、CA(カシオ)以上に限ります。(※UART実装端末)

【パケット数について】

1測定あたり

au.....約210パケット

ドコモ有線.....約150～200パケット

※ALC-Mobileアプリのパケットは法人系サービスのご利用通信料に含まれます。
(アプリの通信料はEメールサービスとは異なりますのでご注意ください！)

※パケット節約設定を行うと約1/2のパケット数になります。(au BREW3.1以前のみ)
(BREW4.0端末からパケット節約設定は反映されません！)

別途ALC-Mobileアプリダウンロードにかかるパケット数は

au.....約1280パケット

ドコモ有線.....約500パケット

※パケットに関する数値はあくまでも目安となります。
※パケット数は使用環境、機種仕様によって変わります。

～ キャリアを変更される場合の注意点 ～

ALC-Mobileは各キャリアによって製品が異なりますので、

ご自身でキャリアを変更された場合、

お手持ちのALC-Mobileでは測定が行えなくなりますのでご注意ください。

本対応表に載っていない機種での動作は保証致しません。

ALC-Mobile有線 対応機種についてのお問い合わせ



【 042-526-0905 】

～ お問い合わせについて ～

防水・防塵などの端末固有の性能・機能に関すること
月々の基本使用料金などの携帯電話ご契約に関すること

以上の内容に関しては、各キャリアの店頭・ホームページ等でご確認ください。