

Tenko-PRO 2 ネットワーク環境スペック表

Tenko-PRO 2 を使用するために、下記のご用意をお願い致します。

【ネットワーク環境】

・VPN 環境

・光回線

…通信帯域（実測値）

上り 1 Mbps 以上 下り 1 Mbps 以上（下回ることが無い事）

・通信ポートが解放されていること

UDP ポート 8000～8003 を使用致します。

TCP ポート 10000～10004 を使用致します。（※パトライト使用時は 10005 を使用）

※指定の通信ポートがある場合は東海電子・営業担当までお知らせください。

・パケット通信制限等がかけている場合は制限解除

※パケット制限等がかかっていると動画を見ることができない場合がございます。動画の双方向通信を行うため、制御の解除をお願い致します。

・有線 LAN 設備環境（無線 LAN 設備環境での運用はできません）

※接続が不安定になるため、有線 LAN 環境での運用をお願い致します。

【サーバー／クライアント拠点共通】

①LAN ポート 1 口

②LAN ケーブル 1 本

③固定 IP アドレス 1 つ

※サーバー拠点でパトライトをご使用される場合、パトライト分として上記①～③を別途ご用意いただく必要があります。

恐れ入りますが、可能な限り、お使いのルーターの製品名およびメーカー名を東海電子・営業担当までお知らせください。特に、セキュリティールーター使用の際はご連絡をお願い致します。