

納品前のお願い

■ パソコンの準備について

アルコール測定器を接続するパソコンは以下の性能を満たす物をご準備下さい。

【CPU】

- ・ Intel® Core™i5 / Core™i7 シリーズ

【オペレーティングシステム (いずれも日本語版)】

- ・ Microsoft® Windows® 7 Service Pack 1 Professional /Ultimate 32bit/64bit 版
- ・ Microsoft® Windows® 8.1 Pro/Enterprise 32bit/64bit 版
- ・ Microsoft® Windows® 10 Pro/Enterprise 32bit/64bit 版

※音声および動画の再生にWindows Media Playerを使用するため、
上記OSでWindows Media Playerを使用できる環境が必要になります。

【メインメモリ】

- ・ 4GByte 以上 (ALC-Rec 動画録画機能を使用する際は 8GByte 以上を推奨)
64bitOS 使用時は 8GB 以上

※ウイルス対策ソフトが常駐時は+0.5GByte~+1.0GByte 程度のマージンを加味してください。(※5)

【ハードディスク (空き容量)】

- ・ 300GByte 以上を推奨 (サーバー側)

【接続インタフェース】

- ・ USB2.0 3 個 *カメラ用、IC 免許証リーダー用 (※1・※2)
- ・ シリアルポート [RS232C (D-Sub9 pin)] *PRO 本体接続用 (※1・※3)
- ・ マイク入力端子、スピーカー/ヘッドフォン出力端子

■ 電源の個数について

- ・ パソコン (本体、ディスプレイ) 用 2 個
※デスクトップ必須! (電源・ディスプレイ寿命やマイク・スピーカー端子を考慮したうえ)
- ・ ALC-PRO II 用 1 個 (大きめのアダプタですのでご注意ください)
- ・ LAN ケーブル
 - ・ サーバ: パソコン、パトライト用 (※1) 計 2 本
 - ・ クライアント: パソコン用 計 1 本

【補足説明】

- ※1 サーマルプリンタ等のオプション機器を接続の場合は別途ご相談ください
- ※2 USB ハブは使用できませんのでご注意ください
- ※3 該当のインタフェースが無い場合は別途ご相談ください

- ※4 但し、過重な常駐ソフトウェアの負荷によっては+30%以上の動作スペックを要します。
- ※5 ウィルス対策ソフト別メモリ使用量(理論値)
 - ・ウィルスバスターCorp 版 +0.5GByte
 - ・ウィルスバスター20XX 家庭用 +1.0GByte
 - ・Symantec アンチウイルス Corp +0.5GByte
 - ・Symantec アンチウイルス EndPoint +0.5GByte
 - ・Norton アンチウイルス家庭用 +0.5GByte
 - ・ESET-NOD32 +0.1Gbyte
- ※6 インストール時は必ず、ログインアカウントが administrator 権限でインストールして下さい。
- ※7 当資料記載の推奨スペックは 2017 年 1 月 30 日時点の最新 PC 仕様に基づいて推奨条件を算出しております。今後発表される OS 修正又は今後発売されるウィルス対策ソフトの高セキュリティ化によって、PC への負荷増大によるスピードダウン及び、経年劣化も予めご検討頂ければ幸いです。

※何かご不明な点がございましたら、こちらまでご連絡下さい※

連絡先：東海電子(株) 東京事業所

TEL 042-526-0905

東海電子株式会社