

デジタル
タコグラフ × デジタル
アルコール
検知器

運転日報に
「0.00mg/l」を

ALC-MobileⅢ
Digi-Tacho-Link

デジタルタコグラフ専用アルコール検知器

ALC-MobileⅢ Digi-Tacho-Link



使用シーンイメージ



吹込み口は(サンプリングチャンバー)
脱着ができ、常に清潔



サンプリングチャンバーが脱着可能になり、丸洗いで
できるようになりました。透明パーツを採用すること
により汚損状態を視認できるので、洗浄のタイミングが
より分かりやすくなりました。



大きく見やすい画面、
わかりやすいインターフェース

2インチドットマトリクスLCDを採用することで、より
きめ細やかな画面表示が可能になり、視認性と操作
性が向上しました。



センサーユニット交換式

簡単交換で、校正タイミングでもシームレスに運用
が可能です。



呼気インジケーター搭載

ドラレコ等、社内カメラ動画等で、実際に吹込みが
されていたかの確認をするのに有効です。
※明るい場所やカメラの性能によって写りづらいことがあります。
(一部の車載機のみ)

測定結果メモリ
機能搭載

内部に時計も内蔵しているので、測定日時と合わせ
て最大2048件の保存が可能です。

校正サイクル
「15000回または
1年のいずれか早い方」

測定可能回数が大幅に増えました。

単三乾電池または
USB Type-Cによる
電源供給が可能

緊急の場合でも、USB電源とUSB Type-Cケーブル
があれば電源供給が可能です。
※USB電源とUSB Type-Cケーブルはご注意ください

省電力設計

入手しやすい単三乾電池式なので充電ト
ラブルから解放。単三アルカリ乾電池×2で
約2000回の測定が可能です。
※常温時の社内テスト平均回数です

出荷構成

●ALC-MobileⅢ DTL

- ・本体
- ・センサーユニット
- ・サンプリングチャンバー



●専用マウスピース (バイオマス) ×1



環境配慮型バイオマス素材は、高温になると変形する場合があります。測定精度に影響はありませんが、変形の車内など高温になる場所での保管は避けてください。



●キャリングケース



●単三形アルカリ 乾電池×2



●クイック スタートガイド



●IFケーブル



システム構成

クラウドアプリ運管PROとの連動が可能です。
お客様の業務内容によって運用方法を選択することが可能!

- 1 通信型デジタコ運用…LTE通信にてクラウドへデータ送信
- 2 ドラレコ(車内カメラ付)との連動で測定時の写真をクラウドで確認可能



本体価格

イニシャルコスト	
ALC-MobileⅢ DighTachoLink 本体セット	¥75,900 (税抜¥69,000)
DighTachoLink初年度保守	初年度無償
ランニングコスト	
DighTachoLink 次年度保守	¥9,240 (税抜¥8,400)

項目	内容
モデル名	T-ALC-S120
測定方式	呼気中アルコール濃度測定
センサー部	高精度燃料電池型センサー
表示単位	mg/L※
表示部	2インチ ドットマトリックスLCD
測定範囲	0.05~1.00mg/L (0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
使用回数表示	あり
使用環境	0℃~+45℃ (90%RH以下 結露なき事)
保存環境	-10℃~+50℃ (90%RH以下 結露なき事)
警告音	あり(ブザー音)
分解能	0.01mg/L
起動時間	接続正常で約7秒
オートパワーオフ	60秒経過後(無操作時)
製品形状タイプ	小型ポータブル
吹き込み時間	3~5秒
吹き込み方式	専用マウスピース
数値解析時間	2~60秒(使用環境、濃度により異なる)
電源	1.単三形アルカリ乾電池×2 2.USB給電 5V/0.5A (形状:type-C)
消費電力	0.25W
電池測定回数	約2,000回 (単三形アルカリ乾電池使用 25℃環境、弊社テスト条件にて)
質量	185g(電池含まず)
サイズ	幅65.5mm×奥行32mm×高さ145mm (サンプリングチャンバー装着時)
通信ケーブル長	163.5mm
記録方式	本体メモリー 2048件
製品保証期間	購入から1年

※mg/Lとは、「呼気中アルコール濃度」を表す単位です。血中アルコール濃度を呼気に含まれる濃度に置き換えた表示方法で、アルコール計測数値で一般的に使用される単位です。

⚠️ ご注意

道交法第65条には、「何人も、酒気を帯びて運転してはならない」と遵守事項が定められています。本製品を、酒気帯びや酒酔い運転等、あらゆる違法行為を助ける道具に意図的に使用したり、事故や損害事件の法的事実認定に直接利用することはできません。関係する販売および製造業者は、本製品を利用するとならないに関わらず、法的に認められない行為や損害事件に対し、一切の責任を負いません。

●本カタログに掲載しております価格には配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●このカタログの内容は2025年10月現在のもので、仕様、価格、デザインなどは、予告なしに変更することがあります。●写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

TD 東海電子株式会社
www.tokai-denshi.co.jp

[本 社] 〒419-0201 静岡県富士市厚原247-15 TEL:0545-67-8988
[営業所] 札幌・仙台・東京・静岡・名古屋・大阪・広島・福岡

【製品に関するお問い合わせ】

E-mail : info@tokai-denshi.co.jp

TEL : 一般事業者、その他のお客様 03-4233-2005
運輸事業者のお客様 03-4233-2006
(鉄道、航空、海運業界の方もこちら)

月~金曜日 午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)